

# A/C PRO<sup>®</sup>

## INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES

### FAST AND EASY! FÁCIL Y RÁPIDO

**1**

#### **FIND**

Low Pressure Port

*Localización de  
puerto de baja*



**2**

#### **MEASURE**

A/C System

*Medición de  
Sistema A/C*



**3**

#### **CHARGE**

A/C System

*Carga de  
Sistema A/C*



**GUÍA DE INICIO RÁPIDO** – Siempre use guantes y gafas protectoras.  
**PARA OBTENER ASISTENCIA TÉCNICA,**  
**LLAME AL 1-888-318-5454** o visite [acprocold.com](http://acprocold.com)

## **1. ABRA EL CAPÓ Y LOCALICE EL PUERTO DE SERVICIO DE BAJA PRESIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO**

---

Con el motor apagado, abra el capó y ubique el puerto de servicio de baja presión del aire acondicionado (en el tubo de diámetro más grande, entre el compresor y el evaporador). Quite la tapa de plástico del puerto y guárdela.

*SUGERENCIA: Visite [acprocold.com](http://acprocold.com) si necesita más ayuda para ubicar el puerto de servicio de baja presión.*

*NOTA: Para obtener mejores resultados, realice la carga a la sombra. Mantenga las puertas del auto abiertas, mientras realiza la carga (tanto las de adelante como las de atrás).*

## **2. ENCIENDA EL MOTOR. PONGA EL AIRE ACONDICIONADO AL MÁXIMO.**

---

Conecte el accesorio de conexión rápida en el extremo de la manguera de recarga al puerto de servicio de baja presión identificado anteriormente tirando del anillo del conector hacia atrás mientras se engancha la conexión.

## **3. SUJETE EL ACCESORIO DE CONEXIÓN RÁPIDA**

---

Sujete el accesorio de conexión rápida ubicado en el extremo de la manguera al puerto de servicio de baja presión (identificado anteriormente), simplemente empujando el accesorio sobre dicho puerto; escuchará un clic cuando se conecte apropiadamente.

*NOTA: Nuestro accesorio de conexión rápida solo encaja en el puerto de baja presión.*

## **4. VERIFIQUE EL COLOR EN EL MEDIDOR DE PRESIÓN**

---

Sin apretar el pulsador, observe el medidor para ver a que sección de color está apuntando la aguja. Dependiendo del color, determine el paso a seguir de acuerdo con la siguiente tabla:

**BAJO:** El sistema tiene bajo nivel de refrigerante. Prosiga con el paso 5 para comenzar con el proceso de recarga.

**LLENO:** Si la aguja se encuentra dentro de la sección verde, el sistema está debidamente cargado y no se necesita agregar más refrigerante. • Si el aire acondicionado funciona mal aun cuando la aguja se encuentra dentro de la sección verde, indica que hay otros problemas en el sistema que no se relacionan con un nivel bajo de refrigerante.

**AMARILLO:** No se necesita más refrigerante.

**VER INSTRUCCIONES** • Confirme que el embrague del compresor esté activado al verificar la presión (ver imagen más abajo). • Si el compresor no está activado, asegúrese de que el auto esté en marcha y que el aire acondicionado esté encendido. • Si la aguja está en la sección roja y el compresor está en el ciclo activado, no agregue refrigerante. El sistema debe ser reparado por un técnico.

## **5. quite el espaciador de plástico**

---

Desconecte el conjunto de manguera del puerto de servicio. Desenrosque y quite el espaciador de plástico ubicado entre el ensamblaje del activador y la lata.

## **6. cargue el sistema**

---

Agite bien la lata y enrósquela sobre el ensamblaje del medidor/activador. Conecte el accesorio de conexión rápida nuevamente en el puerto del lado de baja presión. Asegúrese siempre de mantener la lata derecha (en la posición de la hora 12) antes de empezar a cargar. Presione el botón pulsador para cargar el sistema de aire acondicionado. Mientras carga el sistema, agite la lata hacia arriba y hacia abajo, alternando entre la posición de las horas 12 y 3. Suelte el pulsador cada 10–15 segundos. Una vez que la aguja se haya estabilizado, verifique la lectura de presión en el medidor.

*SUGERENCIA: Lea la presión cuando haya soltado el activador, no mientras lo está apretando. Por lo general, el medidor no se estabiliza mientras el compresor está en el ciclo activado. Si eso ocurre, lea la presión más baja.*

## **7. deje de cargar cuando la aguja esté en la sección verde**

---

**TENGA CUIDADO DE NO SOBRECARGAR SU SISTEMA – NO PERMITA QUE LA AGUJA LLEGUE AL ÁREA ROJA.** Una vez que la aguja haya llegado a cualquier parte de la zona verde del medidor, significa que la carga se ha completado. No intente llevarla a la parte más alta de la zona verde ya que correría el riesgo de sobrecargar el sistema. Retire la manguera del puerto de servicio y vuelva a colocar la tapa de plástico cuando haya terminado. Guarde toda porción sin usar del refrigerante en un lugar seco y fresco con la manguera de carga firmemente sujeta a la lata.

# A/C PRO®

**DANGER: DO NOT STORE CAN IN VEHICLE (MAY EXPLODE!).**

**WARNING: Do not puncture or incinerate container. Do not expose to temperatures above 120°F. Keep out of reach of children.**

**Exposure to skin may cause frostbite, flush with warm water. If sprayed into eyes, flush with warm water. If inhaled, remove to fresh air and call physician immediately.**

**CAUTION: ALWAYS WEAR PROTECTIVE GLOVES AND GOGGLES. DO NOT REMOVE HOSE FROM A PARTIALLY FILLED CAN. STORE WITH THE RECHARGE HOSE ATTACHED.**

---

**PELIGRO: NO GUARDE LA LATA EN LA CABINA DE SU VEHÍCULO (¡PUEDE EXPLOTAR!).**

**ADVERTENCIAS: No perforo ni incinere la lata. No la exponga a calor ni almacene a temperaturas mayores a 120 °F. Mantenga fuera del alcance de los niños. Exposición de la piel puede ocasionar quemaduras por congelación. Enjuáguese con agua tibia. Si se inhala, salga al aire fresco y consulte un médico inmediatamente.**

**PRECAUCION: USE SIEMPRE GANTES Y LENTES DE SEGURIDAD. NUNCA quite la manguera de una lata que no este vacía. Almacene la lata con la manguera puesta.**